

Dorma portautomatik i K5 och H11 – liten funktions- och bruksanvisning

1. Portöppning igångsättes när man trycker in portkoden (utifrån) resp. trycker på vippströmbrytaren(inifrån)
Det går också att öppna manuellt(t.ex. när kodlåset är avstängt) varvid automatiken sätts igång.
2. Portarna stänger och öppnar med en hastighet av 0-27 grader/sekund beroende på vikten(i vilken inräknas undertrycket).
 - K5-porten är ställd på där maximalt möjliga 20 grader/sekund vilket ger en totaltid från början till slut om 18 sekunder (inkl. 2 sekunder när dörren är helt öppen).
 - H11-porten är ställd på där maximalt möjliga 27 grader/sekund, vilket ger en total tid från början till slut om 17 sekunder (inkl. 1 sekund när dörren är helt öppen).
 - Som jämförelse kan nämnas att K3-porten tar 8-10 sekunder.
3. Sista delen av stängningen sker med en liten "kick" som trycker på för att dörren verkligen skall stänga i alla temperaturer och vindar.
Anm: På grund av det stora undertrycket stängs inte porten i H11 vid en temperatur under ca – 15 grader(utan vind) resp. under ca – 5 grader(med vind). Denna brist kan endast avhjälpas genom att undertrycket sänks.
4. Om man öppnar manuellt "hjälp dörrautomatiken till".
Om man stoppar dörrstängningen med t.ex foten så öppnar porten igen och stängs sedan automatiskt.
All stängning sker automatiskt/mekaniskt och det går inte att "skjuta på" manuellt.
5. Man kan inte haka upp dörren eller på annat sätt hindra den från att stänga om man t.ex. vill transportera in gods. Systemet känner då av detta och om "tvångsöppningen" varar länge så går det in i ett s.k. felsäkert läge och dörren slutar fungera annat än helt manuellt.
Om man vill ha dörren stående öppen länge får man i stället trycka på läge = på den knapp på aggregatet, vilken sitter närmast utgången på dörröppningssidan och sedan givetvis trycka tillbaka till läge – när öppning/stängning skall fungera igen(om man inte når finns ju soffan).
6. Automatiken kan kopplas ur med aggregatets strömbrytare, som är den enda knappen på aggregatets ena sida. Öppning sker då manuellt och stängning mekaniskt såsom med en traditionell dörrstängare.

Om felsäkert läge inträder(se ovan under punkt 5) sätts automatiken igång igen genom att man först stänger av och sedan sätter på strömbrytaren igen.

7. **Obs**, rör inga andra knappar på aggregatet än de under 5 - 6 nämnda. Det finns ytterligare en knapp, som alltid skall stå i läge 0.

2011-03-21/TE